



FLAMMENGRILL

## Flammengrill

### Istruzioni di installazione e per l'uso con indicazione dei pericoli

---

Vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni di installazione e per l'uso.

**INDICAZIONE DEI PERICOLI:** il mancato rispetto delle prescrizioni, indicazioni, avvertenze e misure precauzionali contenute nelle presenti istruzioni di installazione e per l'uso può causare lesioni gravi o mortali o danni materiali dovuti a incendio o esplosione.

- Posizionate sempre il Flammengrill su una base solida, piana, resistente al calore e non infiammabile. Non collocate mai il vostro Flammengrill all'interno di passaggi o accanto ad essi o in altri punti stretti.
- Non accatastate mai la legna direttamente sulle pareti esterne del Flammengrill, ma lasciate almeno una distanza di 2 cm.
- Le pareti esterne del Flammengrill devono trovarsi sempre a una distanza minima di 3 m dalla facciata della casa.
- Tenete presente che sotto i rivestimenti e i pavimenti possono esserci anche isolamenti sensibili al calore e infiammabili di ogni tipo.
- Con i modelli di Flammengrill dotati di camino occorre tenere presente che il camino può scaldarsi con la risalita del calore.
- Un montaggio improprio può comportare pericoli. Utilizzate questo Flammengrill solo dopo avere inserito correttamente il cassetto raccogli cenere estraibile.
- Non grigliare mai in ambienti chiusi. Tutti i modelli di Flammengrill sono progettati esclusivamente per essere utilizzati all'aperto.
- Non grigliate in prossimità di oggetti facilmente infiammabili.
- Durante l'utilizzo, l'intero Flammengrill può riscaldarsi. Non lasciare mai incustodito il Flammengrill.
- I bambini piccoli e gli animali domestici non devono mai essere lasciati incustoditi in prossimità del Flammengrill.
- PERICOLO ELEVATO: non utilizzare assolutamente alcool o benzina per accendere o riaccendere il Flammengrill. Possono essere utilizzati solo accenditori conformi alla norma EN 1860-3. Tenete presente che in caso di vento si possono propagare scintille.
- PERICOLO ELEVATO: questo Flammengrill diventa molto caldo e non deve essere spostato durante il funzionamento. Attendete che il Flammengrill si raffreddi prima di trasportarlo.
- Utilizzate solo legna asciutta e naturale. La legna deve contenere la minore quantità possibile di resina, poiché quest'ultima può infiammarsi in modo esplosivo e generare forti scintille.
- Fate attenzione al vostro abbigliamento quando grigliate. I tessuti facilmente infiammabili non sono adatti per lavorare al Flammengrill.
- Per proteggere le vostre braccia e mani durante l'utilizzo del Flammengrill caldo dovrete sempre utilizzare guanti da barbecue resistenti al calore e posate da barbecue di alta qualità.

- Non toccare mai i residui di carbone di legna, la cenere, il carbone di legna o il Flammengrill per verificare se sono caldi.
- Durante la cottura, non chinatevi sopra il Flammengrill e non afferrate mai i pannelli frontali o la superficie di cottura.
- Per i collegamenti elettrici: Presa, ad es. per frigorifero ecc. deve essere installato professionalmente da un elettricista per garantire la messa a terra. Tenete lontano cavi elettrici dalle superfici calde del Flammengrill.
- Il consumo di alcool e/o farmaci può compromettere la capacità dell'utente di utilizzare correttamente il Flammengrill.
- Questo Flammengrill non è un sistema di riscaldamento e non può essere impiegato come tale.
- Tenete la superficie di cottura libera da gas e liquidi infiammabili e da altri materiali combustibili.
- Non sedetevi mai sulla superficie di cottura del Flammengrill.
- Siate prudenti quando utilizzate olio da tavola: la griglia deve essere oleata solo con un pennello leggermente imbevuto di olio da tavola. Gli alimenti da grigliare precedentemente marinati o messi sott'olio devono essere tamponati prima della cottura per evitare fiammate.
- Dopo la cottura, il carbone e la cenere devono raffreddarsi durante la notte prima di essere estratti dal cassetto raccogli cenere del Flammengrill e smaltiti.
- Non utilizzare oggetti affilati per pulire le griglie o rimuovere la cenere. In caso contrario, la superficie può subire danni.
- Il Flammengrill non deve essere utilizzato sotto tetti di qualsiasi tipo.
- La legna nel Flammengrill e nel deposito non deve essere accatastata troppo aderente, poiché si dilata in base alla temperatura e all'umidità e può provocare deformazioni e crepe. Controllate continuamente la legna, soprattutto in autunno e inverno, e se necessario togliete della legna.